

MANUALE DI INSTALLAZIONE

ENERGY MANAGER



Rev. 30/2015



Il presente MANUALE DI INSTALLAZIONE si rivolge all'Installatore qualificato

CONNET Srl via G. Leopardi 18/A – 35027 Noventa Padovana Tel. +39 049 8936026 Fax. +39 049 8936354 <u>www.connetweb.com</u> P.IVA 02675850289



<u>INDICE</u>

1. LE DIVERSE VERSIONI DEL KIT CLEVER TRIFASE

- 1.1 Componenti del KIT CLEVER MASTER BOX LAN TRIFASE cod. KCBLST00*******
- 1.2 Componenti del KIT CLEVER MASTER BOX WIFI TRIFASE cod. KCBWST10*******
- 1.3 Componenti del KIT CLEVER MASTER BOX GPRS TRIFASE cod. KCBGST00*******
- 1.4 Componenti del KIT CLEVER MASTER VIEW LAN TRIFASE cod. KCVLST00*******
- 1.5 Componenti del KIT CLEVER MASTER VIEW WIFI TRIFASE cod. KCVWST10*******
- 1.6 Componenti del KIT CLEVER MASTER VIEW GPRS TRIFASE cod. KCVGST00*******

2. CONCETTI GENERALI

- 2.1 Impianti in scambio o in cessione totale
- 2.2 Il monitoraggio performance dell'impianto FV
- 2.3 La connessione ad Internet del CLEVER
- 2.4 In caso di mancanza di connessione Internet
- 2.5 In caso di mancanza di tensione elettrica
- 2.6 Il servizio CLEVER WEB
- 2.7 Il servizio TRASMISSIONE DATI

3. PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE

- 3.1 Qualificazione dell'Installatore
- 3.2 Gli strumenti per poter effettuare l'installazione e la configurazione
- 3.3 Scaricare il MANUALE DI INSTALLAZIONE

4. PRECAUZIONI

5. INSTALLAZIONE DEL KIT CLEVER TRIFASE

- 5.1 Lo schema elettrico del sito
- 5.2 Come si collega il CLEVER
- 5.3 Installazione del CLEVER
- 5.4 Connessione ad Internet del CLEVER
- 5.5 Verifiche all'accensione del CLEVER
- 5.6 Aggiornamento del Firmware del CLEVER

6 INTERFACCIAMENTO AD INTERNET

- 6.1 Interfacciamento ad Internet del CLEVER versione LAN
 - 6.1.1 Accesso Internet tramite CONNET ROUTER LAN Cod. CCRL0000
 - 6.1.2 Accesso Internet : configurazioni di rete LAN speciali
 - 6.1.2.1 NOTE TECNICHE SPECIALI SU "INTERFACCIAMENTO LAN"
 - 6.1.3 Accesso Internet tramite Modem
- 6.2 Interfacciamento ad Internet del CLEVER versione WiFi cod. CCBWST10
 - 6.2.1 Accesso Internet : configurazioni di rete speciali.
- 6.3 Interfacciamento ad Internet del CELEVR versione GPRS



7. CONFIGURAZIONE DEL KIT CLEVER TRIFASE

- 7.1 Prima di iniziare
- 7.2 Registrazione nuovo Utente
- 7.3 Configura l'Impianto
 - 7.3.1 Dati Anagrafici Utente
 - 7.3.2 Caratteristiche Impianto
 - 7.3.3 Connetti dispositivo radio
 - 7.3.4 Posizione Impianto
- 7.4 Modifica Password
- 7.5 Seleziona Installatore
- 7.6 Home Automation
- 7.7 Guarda l'Impianto
- 7.8 Area di Download
- 7.9 Pre-configurazione NUOVO IMPIANTO

8. INSTALLAZIONE DEL SUPERVISIORE LOCALE "PC CLEVER"

9. ATTIVAZIONE DEL CLEVER VIEW

- 9.1 Accensione e spegnimento
- 9.2 Procedura di accoppiamento

ALLEGATI

- Legenda segnalazioni di anomalia o guasto
- SCHEMA ELETTRICO TIPO 1
- CHECK LIST



1. LE DIVERSE VERSIONI DEL KIT CLEVER TRIFASE

L'Energy Manager CLEVER TRIFASE è venduto in KIT nelle seguenti versioni:

- KIT CLEVERMASTER BOX LAN TRIFASE
- KIT CLEVER MASTER BOX WIFI TRIFASE
- KIT CLEVER MASTER BOX GPRS TRIFASE
- KIT CLEVER MASTER VIEW LAN TRIFASE
- KIT CLEVER MASTER VIEW WIFI TRIFASE
- KIT CLEVER MASTER VIEW GPRS TRIFASE

Controllare che i codici del KIT e dei singoli componenti coincidano con quelli riportati sul fianco e sul fondo della confezione. In caso di difformità avvertire il Fornitore prima di procedere all'installazione del prodotto. Il codice del KIT e dei singoli componenti è composto da 16 digit alfanumerici dei quali i primi 8 identificano il modello del prodotto e seguenti 8 identificano il numero di serie (es. il numero di serie del KIT CCBLST000000387 è composto da CCBLST00 che è il codice modello e 00000387 che rappresenta il numero di serie 387)





1.1 Componenti del KIT CLEVER MASTER BOX LAN TRIFASE cod. KCBLST00*******

- Nr. 1 CLEVER MASTER BOX LAN cod. CCBLST00********
- Nr. 6 CLEVER POWER SENSOR M (TA) cod. CCP00M00*******
- Nr. 1 MANUALE DI INSTALLAZIONE CLEVER TRIFASE cod. DC300T10

Il software "PC CLEVER" per la supervisione in locale è compreso nella fornitura e si scarica dall'area di DOWNLOAD nel Portale dell'Utente alla fine della procedura di Configurazione.

1.2 Componenti del KIT CLEVER MASTER BOX WIFI TRIFASE cod. KCBWST10*******

- Nr. 1 CLEVER MASTER BOX WIFI cod. CCBWST10*******
- Nr. 6 CLEVER POWER SENSOR M (TA) cod. CCP00M00*******
- Nr. 1 MANUALE DI INSTALLAZIONE CLEVER TRIFASE cod. DC300T10

Il software "PC CLEVER" per la supervisione in locale è compreso nella fornitura e si scarica dall'area di DOWNLOAD nel Portale dell'Utente alla fine della procedura di Configurazione.

1.3 Componenti del KIT CLEVER MASTER BOX GPRS TRIFASE cod. KCBGRM00*******

- Nr. 1 CLEVER MASTER BOX GPRS cod. CCBGRM00*******
- Nr. 2 CLEVER POWER SENSOR M (TA) cod. CCP00M00********
- Nr. 1 MANUALE DI INSTALLAZIONE cod. DC300M10

CONNET Srl via G. Leopardi 18/A – 35027 Noventa Padovana Tel. +39 049 8936026 Fax. +39 049 8936354 <u>www.connetweb.com</u> P.IVA 02675850289



Il software "PC CLEVER" per la supervisione in locale è compreso nella fornitura e si scarica dall'area di DOWNLOAD nel Portale dell'Utente alla fine della procedura di Configurazione.

1.4 Componenti del KIT CLEVER MASTER VIEW LAN TRIFASE cod. KCVLST00*******

- Nr. 1 CLEVER MASTER BOX LAN cod. CCBLST00*******
- Nr. 6 CLEVER POWER SENSOR M (TA) cod. CCP00M00*******
- Nr. 1 CLEVER VIEW cod. CCV0RM00*******
- Nr. 1 CARICA BATTERIA CLEVER VIEW (non codificato)
- Nr. 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE CLEVER VIEW (non codificato)
- Nr. 1 PERNO IN ACCIAIO SUPPORTO CLEVER VIEW (non codificato)
- Nr. 1 MANUALE DI INSTALLAZIONE CLEVER TRIFASE cod. DC300T10

Il software "PC CLEVER" per la supervisione in locale è compreso nella fornitura e si scarica dall'area di DOWNLOAD nel Portale dell'Utente alla fine della procedura di Configurazione.

1.5 Componenti del KIT CLEVER MASTER VIEW WIFI TRIFASE cod. KCVWST10*******

- Nr. 1 CLEVER MASTER BOX WIFI cod. CCBWST10*******
- Nr. 6 CLEVER POWER SENSOR M (TA) cod. CCP00M00*******
- Nr. 1 CLEVER VIEW cod. CCV0RM00*******
- Nr. 1 CARICA BATTERIA CLEVER VIEW (non codificato)
- Nr. 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE CLEVER VIEW (non codificato)
- Nr. 1 PERNO IN ACCIAIO SUPPORTO CLEVER VIEW (non codificato)
- Nr. 1 MANUALE DI INSTALLAZIONE CLEVER TRIFASE cod. DC300T10

Il software "PC CLEVER" per la supervisione in locale è compreso nella fornitura e si scarica dall'area di DOWNLOAD nel Portale dell'Utente alla fine della procedura di Configurazione.

1.6 Componenti del KIT CLEVER MASTER VIEW GPRS TRIFASE cod. KCVGST00*******

- Nr. 1 CLEVER MASTER BOX GPRS cod. CCBGST00*******
- Nr. 6 CLEVER POWER SENSOR M (TA) cod. CCP00M00*******
- Nr. 1 CLEVER VIEW cod. CCV0RM00*******
- Nr. 1 CARICA BATTERIA CLEVER VIEW (non codificato)
- Nr. 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE CLEVER VIEW (non codificato)
- Nr. 1 PERNO IN ACCIAIO SUPPORTO CLEVER VIEW (non codificato)
- Nr. 1 MANUALE DI INSTALLAZIONE CLEVER TRIFASE cod. DC300T10

Il software "PC CLEVER" per la supervisione in locale è compreso nella fornitura e si scarica dall'area di DOWNLOAD nel Portale dell'Utente alla fine della procedura di Configurazione.



2. <u>CONCETTI GENERALI</u>

2.1 Impianti in scambio o in cessione totale

Il CLEVER è un apparato in grado di rilevare l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico, l'energia scambiata con la rete e l'energia consumata dalle utenze. Inoltre effettua il monitoraggio della performance di produzione in rapporto alla prestazione attesa sulla base dei dati satellitari in tempo reale. Si presta pertanto ad essere installato in applicazioni dove l'impianto è connesso in scambio sul posto.

Se l'impianto fotovoltaico è connesso alla rete in cessione totale dell'energia prodotta, il CLEVER può comunque essere utilizzato per misurare l'energia prodotta oltre che per monitorare le performance. In questo tipo di applicazioni, nell'interfaccia Utente, i dati riferiti al consumo, all'autoconsumo e all'acquisto di energia resteranno a zero.

2.2 Il monitoraggio performance dell'impianto FV

Dopo aver effettuato la procedura di Configurazione dell'apparato sui dati relativi all'impianto FV dell'Utente, il CONNET CONTROL CENTER riceve via Internet tutti i parametri relativi a quell'impianto: Potenza di picco, Tilt, Azimut, Coordinate Temporali, Coordinate Geografiche etc. Il Centro elabora la produttività attesa sulla base di un algoritmo che integra tutti i dati ricevuti con il GHI (Global Horizontal Irradiation) ottenuto in tempo reale (non sulla base di dati storici) da un satellite georeferenziato sulle coordinate geografiche dell'Impianto FV in esame. Dal giorno seguente il CONNET CONTROL CENTER inizia la procedura di "classificazione dell'Impianto FV" elaborando i dati ricevuti per estrarne la "produttività attesa" che viene posta a confronto con la "produttività effettiva" comunicata dal CLEVER. Questa procedura serve a definire qual è la massima produttività che quell'impianto FV può garantire nelle sue migliori condizioni cioè appena è stato realizzato. Servono almeno 5 giorni di sole pieno per poter classificare l'impianto FV con efficacia. I dati di monitoraggio compariranno nel portale dell'Utente solo dopo che la procedura di classificazione sarà stata completata. La durata della procedura è variabile e dipende dalle condizioni metereologiche nell'area dove si trova l'Impianto FV.

IMPORTANTE: il calcolo della produttività effettuato dal CONNET CONTROL CENTER sugli impianti monitorati dal CLEVER si basa su rilevazioni da satellite in tempo reale. I dati rilevati dai satelliti, pur essendo effettuati in tempo reale, sono estesi alle coordinate geografiche terrestri su base statistica. Le indicazioni fornite dall'apparato sono pertanto da intendersi attendibili su base statistica e non puntualmente. Le indicazioni saranno tanto più precise quanto maggiore è l'irraggiamento (giornate soleggiate senza nuvole) e saranno invece approssimate nelle giornate a basso irraggiamento (giornate con cielo coperto). Si tenga presente che è nelle giornate soleggiate che è importante avere un monitoraggio preciso essendo in quei giorni che l'impianto FV produce al massimo del suo potenziale.

2.3 La connessione ad Internet del CLEVER

Il CLEVER è un apparato che, per poter essere configurato e per poter effettuare il monitoraggio attivo, necessita di essere connesso ad Internet. Grazie alla connessione ad Internet, l'apparato può interagire con il CONNET CONTROL CENTER inviando i parametri rilevati alla performance dell'impianto fotovoltaico e ricevendo avvisi ed allarmi in caso di calo di performance o malfunzionamento. Il CONNET CONTROL CENTER, attraverso il servizio *"CLEVER WEB"*, provvede a mettere in Internet l'impianto connesso e l'Utente con le proprie credenziali può in ogni momento attraverso un accesso ad Internet accedere al proprio Portale per monitorare l'impianto e attivare le funzioni di Home Automation. L'Installatore, sempre via



Internet, può tenere sotto controllo l'impianto che ha realizzato ed intervenire prontamente in caso di necessità.

Per consentire la connettività in ogni circostanza, il CLEVER è stato progettato per essere collegato ad internet in 3 diverse modalità: LAN, WiFi o GPRS.

ATTENZIONE: le tre versioni LAN, WiFi e GPRS sono alternative una all'altra. Ad esempio la versione WiFi non po' funzionare in modalità LAN collegando al connettore RJ45 (sempre presente in tutte le versioni) il cavetto Ethernet.

2.4 In caso di mancanza di connessione Internet

Qualora dovesse mancare la connessione ad Internet, il CLEVER MASTER BOX continua a rilevare e immagazzinare i dati di monitoraggio. Quando la connessione viene ripristinata, i dati vengono trasmessi al CONNET CONTROL CENTER che li rende disponibili via web. In Locale i dati restano sempre disponibili anche se dovesse mancare la connessione ad Internet.

I dati rilevati vengono immagazzinati nella memoria dell'apparato CLEVER MASTER BOX per un periodo massimo che dipende dalla frequenza di campionamento secondo lo schema seguente.

Letture rilevate ogni 5 minuti	Conserva i dati degli ultimi 13 giorni
Letture rilevate ogni 60 minuti	Conserva i dati degli ultimi 229 giorni
Letture rilevate una volta al giorno	Conserva i dati degli ultimi 39 mesi
Letture rilevate una volta alla settimana	Conserva i dati degli ultimi 6 anni
Letture rilevate una volta al mese	Conserva i dati degli ultimi 9 anni
Letture rilevate una volta all'anno	Conserva i dati degli ultimi 37 anni

2.5 In caso di mancanza di tensione elettrica

Qualora dovesse mancare la tensione elettrica al sito (apertura dell'interruttore differenziale o distacco della rete), il CLEVER si spegnerà come anche l'Impianto FV. Quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata, il CLEVER riprende a funzionare senza la necessità di alcun intervento.

2.6 Il servizio CLEVER WEB

Il servizio CLEVER WEB offerto dal CONNET CONTROL CENTER mette a disposizione dell'Utente e dell'Installatore i seguenti servizi:

- Supervisione da remoto per Utente e Installatore
- Monitoraggio attivo con analisi della performance dell'impianto rispetto alla produttività massima attesa
- Invio di avvisi di malfunzionamento o calo di rendimento sul portale e via e-mail all'indirizzo dell'Utente e dell'Installatore
- Aggiornamento del software e del firmware dell'apparato
- Back-up automatico dei dati nel CONNET CONTROL CENTER
- Funzione di Home Automation per l'Utente



Il servizio CLEVER WEB è gratuito per i primi 2 mesi dalla data di attivazione. L'abbonamento al servizio può essere attivato per successivi periodi di 12 mesi direttamente on-line sul Portale dell'Utente o dell'Installatore con Carta di Credito attraverso il circuito





<u>AVVERTENZA</u>: la procedura di pagamento on-line è spiegata passo passo nell'area Acquista Servizi del Portale Utente e Installatore.

Se l'Utente non intende sottoscrivere l'abbonamento, l'apparato funzionerà comunque in rete locale (ethernet o WiFi) fornendo tutte le indicazioni attraverso il software PC CLEVER caricato sul PC dedicato alla supervisione e sul CLEVER VIEW se previsto.

Se il servizio CLEVER WEB non viene sottoscritto, le funzioni sopra descritte non saranno disponibili. In questo caso l'Installatore non disporrà dei dati relativi a quell'impianto e non potrà di fatto monitorare le performance.

2.5 Il servizio TRASMISSIONE DATI

Il CLEVER in versione GPRS è dotato di scheda SIM pre-configurata per la comunicazione via Internet con il CONNET CONTROL CENTER. Di fatto funziona come un telefono cellulare connesso ad Internet. Per poter funzionare è pertanto necessario caricare la scheda con il credito. Diversamente il CLEVER non potrà funzionare.

Il caricamento del credito avviene sottoscrivendo l'abbonamento al servizio *"TRASMISSIONE DATI"* del CONNET CONTROL CENTER. Questo servizio è gratuito per i primi 2 mesi. Entro questo periodo di tempo l'Utente o l'Installatore deve sottoscrivere l'abbonamento per 12 mesi al servizio *"TRASMISSIONE DATI"*. L'abbonamento può essere sottoscritto direttamente on-line sul proprio Portale con Carta di Credito attraverso il circuito



<u>AVVERTENZA</u>: la procedura di pagamento on-line è spiegata passo passo nell'area Acquista Servizi del Portale Utente e Installatore



3. PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE

3.1 Qualificazione dell'Installatore

Il CLEVER è un apparato molto facile da installare e da configurare tuttavia, essendo un apparato che deve essere collegato all'impianto elettrico, necessita di personale qualificato per essere installato. L'installatore per poter effettuare l'installazione del CLEVER deve per prima cosa qualificarsi nel Portale del CONNET CONTROL CENTER.

La qualificazione avviene seguendo questa semplice procedura.

- a. Accedere al website <u>www.connetweb.com</u> e, dalla home page, accedere all'area di LOGIN del CONNET CONTROL CENTER
- b. Dalla pagina di accesso del CONNET CONTROL CENTER inserire le seguenti credenziali:

LOGIN: newinstaller

PASSWORD: newinstaller

c. Inserire la ragione sociale ed un indirizzo e-mail. Cliccare su SALVA DATI

AVVERTENZA: come ragione sociale si raccomanda di inserire un nome breve e facile da ricordare in quanto dovrà essere digitato frequentemente. L'indirizzo e-mail fornito sarà quello al quale il CONNET CONTROL CENTER invierà tutte le comunicazioni compresi gli avvisi e gli allarmi relativi agli impianti in monitoraggio. Una e-mail contenete le credenziali (Login e Password) arriverà nell'arco di qualche minuto alla e-mail comunicata.





<u>AVVERTENZA:</u> normalmente l'e-mail con le credenziali impiega pochi minuti per giungere al destinatario. Tuttavia, in particolari circostanze dovute al provider, l'e-mail può impiegare alcune ore per arrivare al destinatario. Se l'e-mail non dovesse arrivare entro il giorno, potete contattare il personale tecnico di CONNET al seguente indirizzo e-mail <u>support@connetweb.com</u> che provvederà a inviarvi le credenziali.

- d. Ripetere l'operazione di accesso al CONNET CONTROL CENTER attraverso il website <u>www.connetweb.com</u> nell'area di LOGIN
- e. Inserire le credenziali ricevute con il messaggio di posta elettronica nei campi LOGIN e PASSWORD



f. Completare i dati anagrafici avendo l'accortezza di compilare tutte le aree obbligatorie contrassegnate dall'asterisco di colore rosso. Alla fine della compilazione cliccare su SALVA DATI e la registrazione dell'Installatore sarà conclusa. Se qualche dato è impreciso o mancante, il sistema vi segnalerà i campi da completare o correggere.

<u>AVVERTENZA</u>: attraverso la maschera NUOVO IMPIANTO del suo portale, l'Installatore ha la possibilità di effettuare la configurazione dell'apparato connettendosi ad internet dal proprio ufficio prima di recarsi sul sito di installazione. Potrà in tal modo presentarsi dall'Utente per l'installazione con il CLEVER già configurato accelerando in tal modo i tempi dell'intervento.

3.2 Gli strumenti per poter effettuare l'installazione e la configurazione

Per poter effettuare l'installazione del CLEVER è necessario che l'Installatore disponga di una attrezzatura di base tipica di un qualsiasi elettricista.

Dovrà poi dotarsi dei seguenti strumenti informatici:

- PC Notebook con sistema operativo Windows (non Macintosh);
- Una Internet Key per accedere ad Internet in modo autonomo;
- Una chiavetta USB per scaricare i file di aggiornamento Firmware.

L'Installatore, prima di effettuare l'installazione del CLEVER, dal Portale Installatore nell'area *"DOWNLOAD"* deve scaricare sul proprio PC i seguenti software:

- Il software di configurazione *"CONFIGURATORE rel.xx.yy.zip"* che serve per la configurazione dei parametri di accesso del CLEVER ad Internet in casi particolari (ad es. quando manca un DHCP attivo nella rete dell'Utente)
- Il software di supervisione locale *"PC CLEVER rel.xx.yy.exe"* per monitorare il CLEVER in locale (solo per versione LAN e WiFi)

AVVERTENZA: agli Installatori che scaricano il software *"PC CLEVER"* per la prima volta si consiglia di creare come cartella di destinazione una cartella creata allo scopo (p.es.: C:\Programmi\PCClever).

IMPORTANTE: quando si scarica una nuova release del software *"PC CLEVER"* è necessario selezionare come cartella di destinazione quella stessa dove si trova la precedente release (ad es. se l'applicativo è stato installato sotto C:\Programmi\PCClever, selezionare la cartella C:\Programmi\PCClever) diversamente i dati storici precedentemente archiviati non saranno più visualizzabili.

3.3 Scaricare il MANUALE DI INSTALLAZIONE

AVVERTENZA: si raccomanda di controllare frequentemente sul Portale la disponibilità di nuove release del MANUALE DI INSTALLAZIONE, di scaricarle sul PC e di stamparne una copia su carta per averla sempre a portata di mano.



4. <u>PRECAUZIONI</u>

<u>ATTENZIONE</u>: prima di procedere all'installazione del dispositivo, assicurarsi che il circuito elettrico di collegamento sia isolato dalle tensioni di rete e dall'apparato fotovoltaico di produzione.

Utilizzare solo strumenti di lavoro isolati.

- Installare il dispositivo solo in ambienti asciutti ed esclusivamente dentro un quadro elettrico.
- Non installare il dispositivo in ambienti dove siano presenti gas pericolosi, polvere, umidità.
- Assicurarsi che i fili utilizzati siano compatibili con le protezioni del sistema osservando la normativa nazionale vigente.
- Assicurarsi che i fili di alimentazione R1, S1, T1 ed N siano collegati correttamente secondo quanto specificato nello schema elettrico (ALLEGATI) prima di alimentare il dispositivo.
- In caso di utilizzo dei relais di comando previsti a bordo del Clever utilizzateli esclusivamente o per circuiti bassa tensione (220v ~ max 3A)o per circuiti SELV (max 3A): non utilizzate gli stessi in combinazioni miste (bassa tensione / SELV).
- Non toccare i morsetti di collegamento del dispositivo a mani nude, con oggetti metallici o altri materiali in quanto esiste il pericolo di folgorazione e danni alla salute.
- Le operazioni di installazione, manutenzione e riparazione devono essere eseguite da personale qualificato e abilitato ad operare nel settore elettrico BT.
- Si raccomanda di non colpire, far cadere, urtare o sottoporre a impatti il dispositivo in quanto potrebbe danneggiarsi
- Per non danneggiare i dispositivi Power Sensor M (TA) si raccomanda di non scollegarli dal CLEVER MASTER BOX se questi sono montati in un ramo elettrico sottoposto a tensione di rete o di porli in corto circuito nel caso di rimozione del CLEVER MASTER BOX.

DATI NOMINALE DELL'APPARECCHIO:

Tensione di collegamento	400V~ / 50Hz
Tensione di alimentazione	230V~ /50Hz
Potenza nominale	10W
5 Relais del sistema	230V~ max 3A resistivi
	Nota collegare esclusivamente o circuiti in
	bassa tensione o circuiti SELV



5. INSTALLAZIONE DEL KIT CLEVER TRIFASE

5.1 Lo schema elettrico del sito

Per poter effettuare il collegamento dell'apparato in modo rapido e corretto è fondamentale disporre dello schema elettrico del sito. Ove non fosse disponibile, si raccomanda di analizzare con attenzione la disposizione delle linee elettriche possibilmente consultandosi con l'elettricista che le ha realizzate o con chi ne conosce la disposizione per poter individuare con chiarezza il cavo proveniente dall'Inverter e il cavo che proviene dal contatore di scambio. È su questi due cavi che possibilmente si dovranno effettuare le misure con i TA in dotazione al kit

5.2 Come si collega il CLEVER

Il CLEVER è un apparato che rileva l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e l'energia scambiata con la rete attraverso una misura volt-amperometrica direttamente sui cavi, senza la necessità di collegarsi agli inverter o ai contattori. Può essere perciò montato all'interno nel quadro elettrico dell'impianto dove confluiscono il cavo proveniente dal contatore di produzione ed il cavo che va al contatore di scambio.

La misura avviene attraverso i trasformatori amperometrici CLEVER POWER SENSOR M detti anche TA in dotazione al kit. I TA di produzione (TA1, TA 2 e TA 3) vengono collegati alle 3 fasi del cavo proveniente dall'inverter, indifferentemente a monte o a valle del contattore di produzione comunque prima delle utenze. I TA di scambio (TA4, TA5 e TA6) vengono collegati alle 3 fasi del cavo che va alla rete tra le utenze ed il contatore di scambio.

Questa modalità di collegamento è riferita negli schemi elettrici (Allegati) come "SCHEMA TIPO 1" ed è la modalità raccomandata per avere la miglior precisione di misura.



IMPORTANTE: Si raccomanda di prevedere un sezionatore con fusibile da 2A a monte del CLEVER per protezione e per poter togliere alimentazione all'apparato.

5.3 Installazione del CLEVER

<u>IMPORTANTE</u>: prima di intervenire sull'impianto, accertarsi che l'impianto fotovoltaico e la rete siano state scollegate e verificare con un tester che l'impianto non sia in tensione.



<u>AVVERTENZA</u>: prima di iniziare l'installazione dei vari componenti, annotarsi i numeri di serie composti da 16 digit riportati sui dispositivi stessi del kit CLEVER (es. CLEVER MASTER BOX CCBWST00000324, CLEVER POWER SENSOR TA CCP0M000001287). Questi dati serviranno poi nella fase di configurazione dell'impianto sul Portale

Collegare i componenti secondo quanto specificato nello schema elettrico tipo 1 (vedi par. 5.2).

I CLEVER POWER SENSOR M (TA) sono polarizzati: una faccia è di colore rosso e l'altra è di colore nero. Il loro verso di montaggio è fondamentale per poter leggere il verso della corrente misurata. Seguire con attenzione le indicazioni dello schema elettrico. In entrambe i casi, la faccia rossa del TA1 di produzione dovrà essere rivolta verso l'impianto fotovoltaico e la faccia rossa del TA2 di scambio verso il contatore di scambio.

I cavi blu e marrone dei TA andranno collegati alla morsettiera del CLEVER secondo lo schema di elettrico.

IMPORTANTE: i CLEVER POWER SENSOR M (TA) sono collaudati singolarmente. La loro costante di conversione viene misurata ed associata allo specifico TA nel Database del CONNET CONTROL CENTER. Nella fase di configurazione dell'impianto, la costante di conversione del TA viene associata al CLEVER. Questo consente di ottenere delle misure di Potenza ed Energia di elevata precisione (+/- 0,2% sul fondo scala). Per mantenere elevato il livello di precisione, si raccomanda di non prolungare i cavi di connessione dei TA e di evitare di avvolgerli a bobina. Qualora, per esigenze impiantistiche, non fosse possibile evitare il prolungamento del cavo del TA, si raccomanda di utilizzare un cavo twistato e schermato con sezione minima 0,75 mm² e di collegare la calza solo da un lato al polo di terra. La prolunga può raggiungere al massimo una lunghezza di 100 m in una traccia libera da interferenze elettromagnetiche. La precisione del TA potrebbe risultare ridotta di un entità modesta ma di non facile determinazione in quanto risultante di una serie di molteplici fattori fra i quali la lunghezza, la qualità delle connessioni di prolungamento, il diametro del cavo di prolunga, l'influenza di campi elettrici incontrati nel percorso, etc.

AVVERTENZA: i morsetti del CLEVER sono molto piccoli per poter ospitare tutti gli I/O previsti. Per poter agire sulla morsettiera, è necessario dotarsi di un cacciavite da 1,5 mm a taglio e di uno da 2,5 mm.

Il CLEVER deve essere alimentato secondo quanto indicato nello schema elettrico prelevando la tensione nel punto di misura.

5.4 Connessione ad Internet del CLEVER

CLEVER versione LAN

Collegare il cavo Ethernet LAN dotato di connettore RJ45 al CLEVER sull'apposito connettore.

AVVERTENZA: il CLEVER si collega ad Internet come un PC quindi necessita di una porta del router dedicata.

CLEVER versione WiFi

La versione WiFi si collega ad Internet attraverso l'access point WiFi del sito (vedi par. 6.2). Il CLEVER WiFi è dotato di un'antenna a stilo orientabile ad alto guadagno. L'antenna, grazie al cavo coassiale flessibile lungo 60 cm, può essere installata al difuori del quadro elettrico ed orientata in modo da garantire un'ottimale ricettività del segnale.

AVVERTENZA: prima di effettuare l'installazione di un CLEVER versione WiFi, accertarsi che la distanza tra la posizione dell'access point e la centralina CLEVER non sia eccessiva per garantire la copertura di segnale.



In genere, il segnale WiFi garantisce buona copertura quando emittente e ricevente sono sullo stesso piano entro una decina di metri comunque separati da non più di due stanze. Quando access point e centralina CLEVER si trovano su due piani diversi, è necessario fare una verifica preliminare di copertura del segnale. Si tenga presente che la centralina CLEVER si trova normalmente all'interno di un quadro elettrico incassato nel muro e per di più circondata da cavi elettrici e da altre apparecchiature elettriche che notoriamente assorbono radiofrequenza ed indeboliscono il segnale radio WiFi disponibile. Tutto questo rende a volte critico il collegamento del CLEVER all'access point. In questi casi raccomanda avvicinare l'access point alla centralina CLEVER (sullo stesso piano) collegandolo ad una prolunga Ethernet. In presenza di più dispositivi access point / router nello stesso sito, si raccomanda di selezionare canali diversi su ogni dispositivo differenziandoli di almeno 3 canali (es. un access point è predisposto sul canale 9 si raccomanda di impostare altri dispositivi sui canali 6 oppure 12) e di posizionarli ad almeno 1 metro di distanza l'uno dall'altro.

CLEVER versione GPRS

Il CLEVER versione GPRS si utilizza nei casi in cui nel sito non sia disponibile una connessione ADSL flat oppure quando ci si vuole affrancare dalle infrastrutture di rete disponibili e si vuole collegare il CLEVER ad Internet attraverso un canale di comunicazione autonomo. Il CLEVER GPRS è provvisto di scheda telefonica SIM già configurata a bordo dell'apparato. L'apparato si collega automaticamente ad Internet una volta che è stato collegato all'alimentazione elettrica.

AVVERTENZA: il CLEVER GPRS si collega ad Internet come un telefonino, pertanto necessita di una adeguata copertura di segnale per poter trasmettere. Qualora il segnale GPRS dovesse essere debole, si raccomanda l'uso dell'ANTENNA GPRS cod. CCAG0000 che migliora sensibilmente la ricettività e, grazie al cavo lungo 3 metri, può essere installata all'esterno dell'ambiente o comunque dove il segnale è più forte. **Sull'interfaccia del CLEVER è possibile verificare la potenza del segnale disponibile**. Il display alfanumerico della centralina indica in modo ripetitivo un numero da 0 a 35. Questo numero rappresenta il livello di intensità del segnale disponibile. Il minimo segnale per poter funzionare correttamente è rappresentato dal livello 5.

5.5 Verifiche all'accensione del CLEVER

Osservare l'interfaccia utente del CLEVER. Se l'apparato è stato installato correttamente, si dovranno vedere le seguenti indicazioni:

- Led 3: lampeggiante
- Led 4: accesso quando trasmette dati. Se la frequenza di trasmissione (par. 7.3.2) è stata impostata a 5 minuti, il led si accenderà ogni 5 minuti per un tempo corrispondente al tempo di trasmissione del pacchetto di dati.



Barra led rosso - verde 1 e 2: a seconda della produzione di energia e dei consumi connessi alla rete
potrebbe trovarsi acceso il led verde oppure rosso oppure potrebbero essere entrambe spenti nel
caso in cui i consumi fossero uguali alla produzione di energia. In quest'ultimo caso si consiglia di
attivare una utenza di potenza elevata (forno elettrico o microonde) per vedere se la barra rossa
che indica acquisto di energia si illumina.



- DISPLAY **MODELLO SEGNALAZIONE C**0 WiFi Non comunica con il Centro C1 LAN Non comunica con il Centro C2 **GPRS** Non comunica con il Centro C3 **GPRS** Non comunica con il Centro – Assenza campo Non comunica - Scheda SIM protetta **GPRS** C4 (rimuovere il pin) o malposizionata
- Display alfanumerico a 2 digit: per eventuali segnalazioni leggasi la seguente tabella

Se l'apparato non riesce a connettersi ad Internet appare l'indicazione C0, C1, C2, C3 o C4 sul display alfanumerico. In tale eventualità, si rimanda al cap.6 INTERFACCIAMENTO AD INTERNET. Per altri tipi di anomalie o guasti, si rimanda all'allegato *"Legenda segnalazioni di anomalia o guasto"*.

5.6 Aggiornamento del Firmware del CLEVER

L'aggiornamento del Firmware deve essere effettuato rispettando le indicazioni riportate sulla TABELLA FIRMWARE sottostante.

La versione del FIRMWARE caricata sul dispositivo CLEVER si legge nel riquadro *"Versione FW"* sulla Home Page dell'interfaccia Utente accessibile dalla sezione *"GUARDA IMPIANTO"* (vedi par. 7.7)

IMPORTANTE: I prodotti rilasciati con firmware 1.xx debbono essere aggiornati con il firmware 2.xx o successivi.

CLEVER BOX	VERSIONE FW	FILE AGG	IORNAN	IENTO	AZIONE
Tipo LAN	<2.08	Firmware (LAN)	Clever	Trifase	Aggiornare il prodotto alla versione 2.08 o successive 2.xx
Tipo WiFi	<2.08	Firmware (WIFI)	Clever	Trifase	Aggiornare il prodotto alla versione 2.08 o successive 2.xx
Tipo GPRS	<2.08	Firmware (GPRS)	Clever	Trifase	Aggiornare il prodotto alla versione 2.08 o successive 2.xx

TABELLA FIRMWARE

Per aggiornare il firmware l'installatore deve scaricare dall'area Download del Connet Control Center il file relativo e copiarlo decompresso in una chiavetta USB.

AVVERTENZA: Usare una chiavetta vergine oppure completamente ripulita da ogni altro file.

- Togliere alimentazione al CLEVER MASTER BOX
- Inserire la chiavetta USB con la versione di Firmware selezionata alla porta USB del CLEVER.
- Dare tensione



- La procedura di aggiornamento del Firmware dura circa 1 minuto. Durante la procedura di aggiornamento le barre a led e il display lampeggiano.
- Quando le barre led rosso verde lampeggiano simultaneamente, l'aggiornamento è stato completato
- La chiavetta deve essere sfilata e il CLEVER MASTER BOX si riavvia automaticamente.

Per verificare che l'aggiornamento sia avvenuto correttamente, collegarsi all'Interfaccia Utente CLEVER WEB "GUARDA IL TUO IMPIANTO" alla voce FW dopo che il CLEVER ha effettuato almeno una trasmissione dati.



6. INTERFACCIAMENTO AD INTERNET

6.1 Interfacciamento ad Internet del CLEVER versione LAN

Una volta connesso alla LAN (vedi par. 5.4) e data tensione, il CLEVER generalmente si connette ad Internet senza ulteriori interventi.

Solo nel caso in cui la connessione non dovesse riuscire entro 3 minuti sul CLEVER MASTER BOX comparirà l'indicazione "C1".

Accertarsi in questo caso che la rete LAN utilizzata sia effettivamente attiva e dia accesso ad Internet: a tal fine è sufficiente verificare che un qualsiasi computer sulla rete abbia accesso a Internet.

Se persiste l'indicazione "C1", è opportuno verificare che il dispositivo ADSL sia effettivamente un router: ciò è immediatamente rilevabile sulla confezione, sul manuale o con una ricerca del modello in Internet.

Se il modem installato risultasse non essere un router, si raccomanda di utilizzare il CONNET ROUTER LAN cod. CCRL0000 che si configura come di seguito indicato al par. 6.1.1

Negli altri casi la rete LAN utilizzata ha configurazioni di rete speciali ed è necessario seguire le indicazioni di cui al paragrafo 6.1.2 preferibilmente con l'assistenza del personale che ha configurato in tal modo la rete LAN ovvero del responsabile di rete.

6.1.1 Accesso Internet tramite CONNET ROUTER LAN Cod. CCRL0000

AVVERTENZA: si raccomanda di eseguire le istruzioni seguenti con l'assistenza del personale che ha configurato la rete LAN ovvero del responsabile di rete.

Il CONNET ROUTER LAN Cod. CCRL0000 è preconfigurato in fabbrica, ma necessita di una impostazione locale per la connessione alla rete LAN.

Questa consiste nell'impostazione sul router dei parametri "username" e "password" generalmente utilizzati dall'Utente per la connessione ad Internet (se l'Utente non li ricorda è necessario farseli comunicare dal gestore del servizio ADSL).

Collegare un computer ad una porta LAN del router e accendere il router.

- Attraverso il proprio browser web andare all'indirizzo 192.168.2.1 inserendo
 - o Username: admin
 - Password: Nilox

IMPORTANTE: in caso di problemi assicurarsi che il PC utilizzato sia impostato per ottenere la configurazione automatica dei parametri di rete (DHCP)

- selezionare dal menu la voce Network: WAN



Cable/DSL Router Model No.:16NX071900001	WAN	
• Status Basic Settings	WAN Connection Type:	PPPoE •
Quick Seture	User Name:	username
• LAN • WAN	Password:	•••••
MAL Clone Advanced Settings Advanced Settings DHCP Forwarding Security Static Routing IP QoS IP & MAC Binding Dynamic DNS Maintenance System Tools	Wan Connection Mode:	 Connect on Demand Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.) Connect Automatically Time-based Connecting Period of Time:from 0 :0 (HH:MM) to 23 : 59 (HH:MI Connect Manually Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.) Connect Disconnect Disconnected
		Save Advanced

- specificare nel riquadro evidenziato la propria Username e la Password utilizzata per la connessione ad internet (rete ADSL).
- salvare le impostazioni (SAVE);
- spegnere il router disalimentandolo;

Il router è ora configurato per la rete ed è possibile collegare la porta WAN del CONNET ROUTER LAN CCRL0000 ad una porta di rete del Modem ADSL con un cavo di rete e collegare tutti i PC e il CLEVER LAN alle altre porte di rete del router CCRL0000;

- accendere (se spento) il Modem e poi il CONNET ROUTER LAN CCRL0000 e il CLEVER e attendere qualche minuto;
- il CLEVER LAN si connetterà automaticamente in Internet e in caso contrario comparirà l'indicazione "C1"

Il router installato consentirà un accesso a Internet contemporaneo a tutti i computer ad esso collegati: a tal fine rimuovere o disabilitare dal/dai PC dell'Utente la connessione remota PPPoe e verificare la funzionalità di internet che avverrà senza alcuna richiesta di autentificazione. Vedi fig. selez. RIMUOVI

Generale	Protezione	Privacy Contenuto
Connessioni	Program	ni Avanzate
Per impos Internet,	tare una connessione scegliere Imposta,	Imposta
Impostazioni con	nessioni remote e VPN —	
Alice ADSL	(Predefinito)	Aggiungi
		Rimuovi
Per configurare u connessione, sce	n server proxy per una gliere Impostazioni.	Impostazioni
Per configurare u connessione, sce Non utilizzare Usa connessi Utilizza sempri	n server proxy per una gliere Impostazioni. mai connessioni remote one remota se non è disp e la connessione remota j	Impostazioni
Per configurare u connessione, sce O Non utilizzare Usa connessi Utilizza sempr Connessione predefinita: Ali	n server proxy per una gliere Impostazioni. mai connessioni remote one remota se non è disp a la connessione remota p ce ADSL	Impostazioni onibile una connessione di rete oredefinita Predefinita
Per configurare u connessione, sce Non utilizzare Usa connessi Utilizza sempr Connessione predefinita: Ali Impostazioni rete	n server proxy per una gliere Impostazioni. mai connessioni remote one remota se non è disp e la connessione remota p ce ADSL locale (LAN)	Impostazioni pribile una connessione di rete predefinita Predefinita

CONNET Srl via G. Leopardi 18/A – 35027 Noventa Padovana Tel. +39 049 8936026 Fax. +39 049 8936354 <u>www.connetweb.com</u> P.IVA 02675850289



6.1.2 Accesso Internet : configurazioni di rete LAN speciali

AVVERTENZA: si raccomanda di eseguire le istruzioni seguenti con l'assistenza del personale che ha configurato la rete LAN ovvero del responsabile di rete.

Il programma CONNET "CONFIGURATORE" installato su un PC consente di impostare i parametri particolari della rete e scaricarli su una chiavetta USB, da cui possono essere automaticamente scaricati sul CLEVER MASTER BOX LAN.

Sul menù del *"CONFIGURATORE"* selezionare LAN e successivamente TRIFASE; inserire i parametri (se non sono noti vedi nota sottostante punto A)

La procedura non è necessaria se il servizio DHCP è abilitato e si veda direttamente il punto C della nota 6.1.2.1.

- Il subnet mask (ad es. 255.255.255.0)
- indirizzo IPv4 di rete disponibile nella rete (nella rete non vi devono essere altri dispositivi con quello stesso indirizzo) ad es. 192.168.1.98
- Gateway (ad es. 198.168.1.1)
- DNS (ad es. 8.8.8.8)

(Se tali parametri non sono noti si veda il punto A della nota 6.1.2.1)

Premere il pulsante *SALVA DATI* e salvare il file di configurazione sulla chiavetta USB direttamente in radice (root) (ad es. se la chiavetta si chiama D: il file deve essere posto in D:\file)

Espellere la chiavetta dal PC

Inserire la chiavetta sulla porta USB del CLEVER. I segmenti del display alfanumerico a 2 digit del CLEVER si illumineranno a rotazione per alcuni secondi. Al termine del caricamento le due barre rossa e verde lampeggeranno simultaneamente. La procedura di scaricamento può durare indicativamente una decina di secondi e non necessita di spegnere e riaccendere il CLEVER.

Estrarre la chiavetta. A questo punto il CLEVER si avvia automaticamente.

Se la connessione è attiva il CLEVER si connetterà ad Internet e in caso contrario comparirà l'indicazione "C1" entro 3 minuti.

In questo caso verificare che la connessione sia effettivamente attiva (un qualunque computer della rete accede a Internet) e nel caso leggere le ulteriori note sottostanti.

6.1.2.1 NOTE TECNICHE SPECIALI SU "INTERFACCIAMENTO LAN"

A) Se non sono noti i parametri di connessione di rete LAN, essi possono essere ad esempio desunti lanciando il programma di utilità WINDOWS "cmd.exe" e successivamente il comando ipconfig /all.

Si vedranno elencate tutte le reti utilizzate fra cui anche la LAN con i relativi parametri; l'indirizzo IP, dovrà essere composto da 4 gruppi di cifre separati da punto: l'ultimo gruppo dovrà essere modificato con un numero non ancora usato nella rete (verificare gli altri dispositivi in rete).



Si vedrà anche l'indicazione se il servizio DHCP è attivo: in questo caso la procedura non è necessaria e si veda direttamente il punto C.

<u>IMPORTANTE</u>: Nel caso l'indirizzo IP sia composto da 6 gruppi, la rete è di tipo IPv6 e la connessione non sarà possibile ed è necessario rendere disponibile una rete IPv4.

B) Per verificare se si è eseguita correttamente la procedura, dal programma "cmd.exe" lanciare il comando *ping* indirizzo IP configurato (ad es. ping 192.168.1.98). Se il comando ha risposta positiva, la configurazione di rete è stata eseguita correttamente. Nel caso di mancata risposta (richiesta scaduta) ricontrollare la procedura

C) Se dopo queste prove compare ancora l'indicazione "C1" verificare che le impostazioni di sicurezza della rete (del firewall) non blocchino le comunicazioni. A tal fine si consideri che il CLEVER si connette alla porta 22346 del centro di raccolta e riceve le connessioni 22345 in tcp e udp e pertanto tali connessioni devono essere consentite dal firewall.

6.2 Interfacciamento ad Internet del CLEVER versione WiFi (cod.CCBWST10)

Per la connessione a Internet del CLEVER MASTER BOX WIFI cod. CCBWST10 è necessario impostare sullo stesso i parametri che consentono il collegamento alla rete WIFI presente presso l'impianto.

Il programma CONNET CONFIGURATORE installato su un PC consente di impostare tali parametri e scaricarli su una chiavetta USB, dalla quale sono poi automaticamente caricati su CLEVER WIFI.

A) Sul menù del CONFIGURATORE selezionare WIFI e successivamente TRIFASE.

Selezionare successivamente la configurazione automatica. In questo modo il programma scaricherà automaticamente sulla chiavetta USB inserita le impostazioni di accesso alla rete WIFI attualmente attive nel computer in uso. Andare al punto C).

B) Se la release software utilizzata non supporta questa funzionalità, inserire i parametri (nei casi abituali sono sufficienti quelli indicati in figura, ovvero)



• SSID (è il nome della rete WIFI cui ci si vuole connettere)



• Protocollo è il tipo di protocollo della rete stessa (qualora non fosse noto è possibile selezionare uno qualunque a seconda dei casi del tipo con passphrase o key)



• Selezionato il protocollo (a seconda dei casi il menù abilita il campo Passphrase o i campi sottostanti con la chiave di accesso

Se la rete ha particolari configurazioni o non si ricordano queste informazioni, si consiglia di andare al paragrafo successivo con l'assistenza del responsabile di rete (ovvero di chi ne ha effettuato l'installazione)

C) Premere il pulsante *SALVA DATI* e salvare il file di configurazione sulla chiavetta USB direttamente in radice (root) (ad es. se la chiavetta si chiama D: il file deve essere posto in D:\file)

Espellere la chiavetta dal PC

Inserire la chiavetta sulla porta USB del CLEVER. I segmenti del display alfanumerico a 2 digit del CLEVER si illumineranno a rotazione per alcuni secondi. Al termine del caricamento le due barre rossa e verde lampeggeranno simultaneamente. La procedura di scaricamento può durare indicativamente una decina di secondi e non necessita di spegnere e riaccendere il CLEVER.

Estrarre la chiavetta.

Se la connessione è attiva il CLEVER il CLEVER WIFI si connetterà automaticamente in Internet e in caso contrario comparirà l'indicazione "C0" entro 5 minuti.

In questo caso verificare che la connessione sia effettivamente attiva (un qualunque computer della rete accede a Internet).

Negli altri casi la rete utilizzata ha configurazioni di rete particolari ed è necessario seguire le indicazioni di cui al paragrafo 6.2.1 preferibilmente con l'assistenza del personale che ha configurato la rete WIFI ovvero del responsabile di rete.

6.2.1 Accesso Internet : configurazioni di rete speciali.



<u>AVVERTENZA</u>: si raccomanda di eseguire le istruzioni seguenti con l'assistenza del personale che ha configurato la rete WiFi ovvero del responsabile di rete.

A) Non sono noti SSID e/o passphrase/key.

Questi dati si possono desumere da un computer già connesso alla rete wireless. Ad esempio in WINDOWS 7 fare click (mouse destro) sulla connessione di rete (SSID è il nome della rete) e poi selezionare proprietà/sicurezza/mostra caratteri.

B) Non è noto se è attivo il servizio DHCP .

Questo dato si può desumere da un computer già connesso alla rete wireless. Ad esempio in WINDOWS 7 fare click (mouse destro) sulla connessione di rete e selezionare stato/dettagli. Sarà visibile l'abilitazione del servizio DHCP. Nel caso non sia abilitato è necessario compilare i campi puntati dalle frecce in arancio in figura.

I campi dovranno essere comunicati dal responsabile di rete.

Salvare sulla chiavetta e procedere come indficato al punto 6.2. In caso di mancata connessione verificare quanto indicato al successivo punto C)



Nel caso l'indirizzo IP sia composto da 6 gruppi, la rete è di tipo IPv6 e la connessione non sarà possibile ed è necessario rendere disponibile una rete IPv4.

A) Dopo queste prove compare ancora l'indicazione "C0"

Verificare che le impostazioni di sicurezza della rete (del firewall) non blocchino le comunicazioni. A tal fine si consideri che il CLEVER si connette alla porta tcp 22346 del centro di raccolta dati e riceve le connessioni in tcp e udp alla porta 22345 e pertanto tali connessioni devono essere consentite dal firewall.

B) Tutte le prove di cui sopra non danno esito.

In questo caso si suggerisce di reimpostare l'access point utilizzando la documentazione dello stesso e inserire poi i nuovi parametri come indicato ai punti 6.2 o 6.2.1 B).

In tal caso i nuovi parametri dovranno poi essere inseriti in tutti i computer collegati: verranno richiesti alla prima connessione



6.2 Interfacciamento ad Internet del CLEVER versione GPRS

L'apparato CLEVER GPRS dotato di scheda SIM pre-configurata si connette automaticamente al portale CONNET CONTROL CENTER.

Sull'interfaccia del CLEVER è possibile verificare la potenza del segnale disponibile. Il display alfanumerico della centralina indica in modo ripetitivo un numero da 0 a 35. Questo numero rappresenta il livello di intensità del segnale disponibile. Il minimo segnale per poter funzionare correttamente è rappresentato dal livello 5. Qualora il segnale disponibile fosse debole, è possibile migliorare la ricettività di segnale montando la CLVER ANTENNA GPRS Cod. CCAG0000 che, grazie al cavo di 3 metri può essere posizionata al di fuori dell'edificio o in una zona dove il livello di segnale disponibile è maggiore. Qualora il CLEVER GPRS non riuscisse a connettersi, sul suo display comparirà la segnalazione C2 o C3. Questa segnalazione potrebbe dipendere anche dal fatto che non è stata completata (o nemmeno iniziata) la procedura di Configurazione web (vedi par. 7.3)

<u>AVVERTENZA</u>: si raccomanda di verificare preventivamente se, nella posizione in cui si prevede di installare il CLEVER GPRS, vi è segnale. Ciò è possibile utilizzando un telefono cellulare GSM WIND.

Qualora si volessero utilizzare SIM DATI diverse, si dovrà procedere alla configurazione secondo la seguente procedura:

- prima di utilizzarla, togliere la richiesta del pin della SIM DATI utilizzando un telefono cellulare;
- estrarre la SIM dati fornita in dotazione aprendo il frontalino del CLEVER MASTER BOX avendo l'accortezza di non danneggiare i componenti e il contenitore in plastica;
- installare la nuova SIM dati;
- richiudere il frontalino avendo l'accortezza di non danneggiare i componenti e il contenitore in plastica;
- connettersi con un PC al CONNET CONTROL CENTER con la propria username e password;
- scaricare il software applicativo "CONFIGURATORE" e installarlo sul PC;
- avviare il software "CONFIGURATORE" e dal menù di configurazione impostare l'APN del proprio gestore e l'eventuale username e password se richiesti;
- al termine copiare su una chiavetta USB il file CLRTCP.CFG;
- inserire la chiavetta nel CLEVER e attendere fino a quando lampeggiano simultaneamente le due barre luminose;
- al termine rimuovere la chiavetta USB e il CLEVER si riavvierà automaticamente.

<u>IMPORTANTE</u>: qualora la scheda SIM originale dovesse essere sostituita, si raccomanda di informare CONNET con una mail al <u>support@connetweb.com</u> altrimenti verranno addebitati i costi del traffico dati generato dopo la sostituzione della scheda SIM originale.



7 CONFIGURAZIONE DEL KIT CLEVER TRIFASE

7.1 Prima di iniziare

La Configurazione consiste in una procedura da effettuare con un computer connesso ad Internet sul Portale dell'Utente o dell'Installatore per fornire al CONNET CONTROL CENTER tutti i dati caratteristici dell'impianto FV nel quale è stato installato il CLEVER. La Configurazione è una fase fondamentale ed indispensabile per far funzionare l'apparato. Serve a fornire al CONNET CONTROL CENTER i parametri caratteristici dell'impianto (potenza, inclinazione dei pannelli, posizione geografica, incentivo, l'accoppiamento con i TA, etc.) e dell'Utente (indirizzo e-mail al quale inviare gli allarmi). Grazie a questi parametri il CLEVER potrà monitorare le performance dell'impianto e tenere Utente ed Installatore costantemente aggiornati sul funzionamento dell'impianto FV e sull'uso dell'Energia nel sito.

La procedura di Configurazione non è difficile, tuttavia si raccomanda che venga effettuata dal personale tecnicamente competente e preparato.

AVVERTENZA: per poter effettuare la Configurazione è necessario disporre di un PC connesso ad Internet. Se nel sito non è disponibile un PC connesso ad Internet, si consiglia l'Installatore di dotarsi di un notebook e di una chiavetta per essere autonomo nella connessione ad Internet.

7.2 Registrazione nuovo Utente

Dal website <u>www.connetweb.com</u> accedere all'area di LOGIN e inserire le seguenti credenziali:

LOGIN: clevernew

PASSWORD: clevernew

Industrial	 telecontrollo di impianti fotovoltaici 				
Water	monitoraggio utenze elettriche				
Lighting	Illuminazione pubblica e industriale		Mappa dell'irraggiamento solare (radiazione sul plano orizzontale Wh/m²) sul territorio italiano.	Control Network	
	NEWS	ARCHIVIO NEWS	Prova subito la supervisione in tempo reale di un	LOGIN	
fai LOGIN qui per entrare nel nostro	08.05.12 - PRESENTAZIONE ENERGY	MANAGER CLEVER	fotovoltaico con:	PASSWORD	
Connet Control Center	29.04.12 - SOLAREXPO' 9 - 11 MAGGI Dal 9 all'11 mortio 2012 si terrà il SOLA leggi	O 2012 STAND B11.2 PAD. 8 REXPO' a Verona. Connet presenterà y Manager CLEVER per la Y per il monitoraggio e la gestione	CLEVER WEB DIRETTAMENTE ON-LINE SENZA BISOGNO DI SCARICARE ED INSTALLARE ALCUN FILEI	ACCEDI	
LINKS UTILI links di notizie, eventi ed istituzioni pubbliche	•			COMMET s.r.k. Via G. Lespardi, 18/A-35027 Novemba Padovana (PD) TI al: 349 850 025 -Faz-329 49 89 05 02 4 - P. V/A 02070500289 indigeonolesia.com e 2011 0371 Comet s.r.k Tutti I dirtti risenati	
AREA DOWNLOAD scarica i PDF delle nostre brochure e schede prodotto	Energy I grossi cambiamenti in corso nel	Mobility Il sistema AVM (Automatic Vehicle	Industrial Connet dispone di una vasta gamma		
MEDIA/VIDEO	mondo dell'energia creano l'esigenza di nuove soluzioni tecnologiche per il telecontrollo dei sistemi. Le tradizionali metodologie e i relativi gedetti puturti dal cattoro	Monitoring) è un componente basilare del Sistema Informativo per il Trasporto Pubblico. Esso dà il necessario supporto tecnologico a molecifici attività o funzioni cho	di unità periferiche per la rilevazione via GPRS o GPS di dati ed informazioni di vario tipo da impianti industriali quali ad esempio il belle di centrati e la stata di cascori		

Dopo aver cliccato su ACCEDI si entra nella maschera di REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE nella quale va inserito il numero di serie del CLEVER da installare.



<u>AVVERTENZA</u>: inserire il numero di serie completo che consiste in 16 digits come spiegato in figura (es. CCBLST0000001245).

Digitare poi la e-mail dell'Utente.

<u>AVVERTENZA</u>: tutti gli avvisi e gli allarmi indirizzati all'Utente saranno inviati dal CONNET CONTROL CENTER questo indirizzo e-mail.



Dopo aver cliccato su SALVA DATI, il CONNET CONTROL CENTER invia una e-mail all'indirizzo dell'Utente con le credenziali per l'accesso al Portale dell'Utente dal quale si potrà effettuare la procedura di Configurazione dell'apparato CLEVER.

L'invio dell'e-mail con le credenziali dell'Utente può impiegare alcuni minuti per giungere al destinatario. Se, trascorse un paio d'ore, l'e-mail non fosse ancora giunta, inviare una segnalazione al seguente indirizzo di posta elettronica <u>support@connetweb.com</u> indicando l'accaduto, il numero di serie a 16 digit del CLEVER e l'indirizzo e-mail usato per la registrazione.

7.3 Configura l'Impianto

A questo punto l'Installatore può iniziare la configurazione vera e propria dell'apparato compilando i sottomenù: Dati Anagrafici Utente, Caratteristiche Impianto e Posizione Impianto con i dati relativi al sito. I menù da compilare appariranno colorati di rosso. Se il menù è stato compilato in modo corretto, diventerà di colore celeste

7.3.1 Dati Anagrafici Utente

Compilare i dati anagrafici dell'Utente.

Se la compilazione è stata effettuata correttamente il menù diventerà di colore celeste altrimenti si dovrà correggere o completare i dati.

7.3.2 Caratteristiche Impianto

Il Numero di serie CLEVER MASTER BOX (già inserito in precedenza) apparirà in testa all'area "*Caratteristiche impianto*". Completare i dati dell'area con i parametri relativi all'impianto FV.

<u>AVVARTENZA</u>: qualora dovesse presentarsi la necessità di sostituire l'apparato CLEVER MASTER BOX già installato in precedenza con un altro, dopo aver effettuato la sostituzione con un apparato dello stesso modello, si dovrà completare la procedura di sostituzione nell'area di Configurazione cliccando su *"CLICCA QUI"* ed inserendo il nuovo numero di serie composto da 16 digit alfanumerici come fatto in precedenza all'installazione del CLEVER MASTER BOX originale.



	Buo	ngiorno, FRANCESCO GAMBATO - Sei autenticato come UTENTE LOGOUT
	CARATTERISTICHE IMPIANTO	
Configura il tuo impianto	Numero di sorio CLEVED BOX *	
Dati Anagrafici Utente	Modificare SOLO in caso di sostituzione del CLEVER E È necessario inserire un seriale valido	CCBLST000000051
Caratteristiche Impianto	Per rendere il campo editabile <u>CLICCA QUI</u>	
Connetti dispositivi radio		
Posizione Impianto	Incentivo (€) *	0.403
Medifies Resourced	Azimuth (gradi) *	159 °
Selezione Installatore	Tilt (gradi) * Vedi <u>schema esplicativo</u>	30 °
Libretto di Manutenzione	Pannelli	
	Numero totale pannelli	85
	Numero stringhe *	
Area Download	Specificare il numero di stringhe presenti nell'IMPIANT (min:1 / max:200)	o0

Compilare poi i dati relativi all'area "*Pannelli*" selezionando dai menù a tendina marca, modello e potenza dei pannelli utilizzati nell'impianto e specificando la percentuale annua di degrado.

AVVERTENZA: se il dato sul degrado dei pannelli non fosse disponibile, si consiglia di impostare 1,0% per il degrado primo anno e 0,8% per il degrado anni seguenti.

<u>AVVERTENZA</u>: la mancanza della marca e del modello dei pannelli non pregiudica la funzionalità del monitoraggio che verrà comunque attivato.

Nell'area *CLEVER* POWER SENSOR (TA)" specificare il tipo di schema utilizzato per il collegamento dei TA. I 6 numeri di serie dei TA forniti nel KIT vengono CLEVER proposti automaticamente in questa area. Cliccare sui tasti TA1R/S/T e TA2R/S/T in modo da impostare i TA1 sulla linea di produzione nelle rispettive tre fasi e i TA2 sulla linea di scambio nelle rispettive tre fasi.

Mumaro Sariala *			
numero senale " Modificare SOLO in caso di sostifuzione del TA causa guasto. E necessano inserire un senale valido. Per rendere il campo editabile <u>CLICCA QUI</u>	CCP00M000001025		
Installato su (canale) *	TAIR TAIS TAIT TA2R TA2S TA2T		
Numero Seriale * Modificare SOLO in caso di sostituzione del TA causa guasto. E necesario inserire un senale viado. Per rendere # campo editabato <u>CUCCA QUI</u>	CCP00M000001560		
Installato su (canale)	TA1R TA1S TA1T TA2R TA2S TA2T		
Numero Seriale * Modificare SOLO in caso di sostituzione del TA causa guesto. E necessano inserire un senale valdo Per rendere i campo editabile <u>CUCCA QUI</u>	CCP00M000000382		
installato su (canale)	TA1R TA1S TA1T TA2R TA2S TA2T		
Numero Seriale * Modificare SOLO in caso di sostituzione del TA causa guasto. E necessano inserire un senale valdo. Per rendere i campo editabile QUICCA QUI	CCP00M000001014		
installato su (canale)	TA1R TA1S TA1T TA2R TA2S TA2T		
Numero Seriale * Modificare SOLO in caso di sostituzione del TA causa guasto. E necessario inserire un sensale vialdo. Per rendere i campo editabili <u>CUCCA QUI</u>	CCP00M000000932		
Installato su (canale) *	TA1R TA1S TA1T TA2R TA2S TA2T		
Numero Seriale * Modificare SOLO in caso di sostituzione del TA causa guasto. E necessano inserire un senale vialdo. Per rendere i campo editabili <u>CUCCA QUI</u>	CCP00M000000935		
Installato su (canale)	TA1R TA1S TA1T TA2R TA2S TA2T		

IMPORTANTE: L'Installatore deve verificare che i numeri proposti corrispondano esattamente ai numeri di serie dei TA che ha effettivamente installato. Qualora i numeri dovessero essere diversi anche per 1 solo digit, si raccomanda di contattare l'assistenza tecnica <u>support@connetweb.com</u> che provvederà immediatamente a cambiare riferimenti nel database del CONNET CONTROL CENTER per avere la corretta corrispondenza tra il numero di serie del CLEVER e dei TA al fine di garantire la precisione dichiarata nelle misure effettuate dall'apparto.



Compilare poi i dati relativi all'area "*Inverter*" selezionando dai menù a tendina marca, modello e potenza dell'Inverter utilizzato nell'impianto.

L'area "*Pick-up*" va compilata solo se l'apparato include i lettori ottici dei contatori di produzione e scambio.

AVVERTENZA: Questi lettori ottici denominati CLEVER PICK-UP sono opzionali, si usano solo in particolari applicazioni e non sono necessari per il normale funzionamento dell'apparato.

Se l'apparato include i CLEVER PICK-UP è necessario specificare se sono di tipo WIRED (versione cablata al CLEVER) oppure RADIO (versione collegata via radio al CLEVER).

IMPORTANTE: per poter collegare il PICK-UP radio al CLEVER è necessario effettuare la procedura di accoppiamento dispositivi radio al par. 7.3.3 Connetti Dispositivi Radio.

Nell'Area **"Connessioni I/O"** specificare se i 5 ingressi collegati a dispositivi esterni (ad es. contatto pulito di allarme inverter) devono generare un allarme oppure hanno funzione di segnalazione.

- Selezionando "ALLARME" si può collegare un dispositivo di segnalazione esterno (ad es. un avvisatore o un combinatore telefonico) ai relè di cui il CLEVER è dotato. In caso di attivazione dell'allarme, nella maschera allarmi dell'Interfaccia Utente del PC CLEVER e del CLEVER WEB l'icona diventerà rossa della pagina allarmi (INTERFACCIA UTENTE) e in tabella verrà riportato l'allarme indicando ingresso 1 oppure 2, 3, 4, 5; data e ora di avvento allarme e stato dell'allarme (attivo o rientrato).
- Nella modalità *"SEGNALE",* il CLEVER non genera allarmi. Questa modalità è riservata all'implementazione di applicazioni custom.

Per poter leggere il dato proveniente dal sensore di irraggiamento bisogna che il CLEVER sia predisposto. Se si desidera collegare un sensore di irraggiamento contattare il <u>support@connetweb.com</u> per avere le informazioni necessarie per la scelta del sensore avente un segnale compatibile con il CLEVER e per disporre di un Firmware predisposto per leggere il sensore.

Nell'area *"Connessione WEB"* impostare la frequenza di connessione voluta. La frequenza di connessione consiste nel tempo tra un invio dati al CONNET CONTROL CENTER ed il successivo. In pratica è la frequenza con cui i dati di monitoraggio e supervisione si aggiornano nel servizio CLEVER WEB.

AVVERTENZA: si consiglia di impostare la frequenza di Connessione WEB al valore massimo ovvero a 5 minuti. In questo modo l'aggiornamento dati sarà più frequente. La scheda SIM pre-configurata installata a bordo dell'apparato CLEVER GPRS è predisposta per supportare il traffico dati a massima frequenza. Si raccomanda pertanto anche per la versione GPRS di lasciare la frequenza a 5 minuti.

Nell'area *"Contratto Elettrico"* specificare le caratteristiche del contratto di allacciamento elettrico del sito incluso il codice POD (Point of Delivery) del contratto di fornitura elettrica.

L'area *"Energia Prodotta (in Offset)"* serve a conteggiare l'energia prodotta dall'impianto FV prima dell'installazione dell'apparato CLEVER. Inserendo in questi campi le tre letture A1, A2 e A3 nelle tre fasce orarie disponibili sul display del contatore di produzione, nella maschera del Contatore dell'interfaccia Utente, si potrà avere i valori cumulativi dell'energia fin dalla installazione dell'Impianto FV.

Analogamente si può fare per l'"Energia Immessa (in Offset)" e per l'"Energia Prelevata (in Offset)"



Completata questa fase cliccare su SALVA DATI.

Se la compilazione è stata effettuata correttamente il menù diventerà di colore celeste altrimenti si dovrà correggere o completare i dati.

7.3.3 Connetti dispositivo radio

Questa sezione serve per abbinare al CLEVER eventuali dispositivi aggiuntivi che si collegano ad esso via radio quali: il monitor CLEVER VIEW, il controllore di stringa CLEVER STRING CONTROL e il dispositivo di lettura ottica dei contatori CLEVER PICK-UP RADIO.

Per effettuare la procedura di accoppiamento dei dispositivi connessi via radio, si rimanda al manuale di installazione dei dispositivi stessi. Al cap. 9 ATTIVAZIONE DEL CLEVER VIEW si spiega l'accoppiamento del monitor CLEVER VIEW all'apparato CLEVER MASTER BOX.

7.3.4 Posizione Impianto

La sezione dedicata alla posizione Impianto serve a comunicare al CONNET CONTROL CENTER le coordinate terrestri (Latitudine e Longitudine) relative alla posizione dell'Impianto FV monitorato dl CLEVER.

Nell'area *"Localizzazione Impianto"* i campi compariranno precompilati con i dati dell'Utente.

Facendo CALCOLA POSIZIONE il software posizionerà la bandierina rappresentativa del sito sulla cartina geografica nell'indirizzo dove dovrebbe trovarsi l'Impianto FV. Verificare che si trovi effettivamente nella giusta posizione altrimenti spostare la bandierina o la cartina fino a raggiungere l'esatta posizione.

A questo punto cliccando su SALVA DATI si porta a termine procedura di acquisizione dei dati di configurazione impianto e il CONNET CONTROL CENTER può iniziare l'elaborazione dei dati dell'impianto in monitoraggio.

7.4 Modifica Password

Nell'area Modifica Password l'Utente può cambiare la propria password con una nuova.

7.5 Seleziona Installatore

Entrando nell'area Seleziona Installatore, l'Installatore deve inserire il suo username nell'apposita area potrà in questo modo monitorare l'impianto FV attraverso il suo Portale.

L'Utente ha la facoltà di sostituire l'Installatore prescelto con un altro installatore. Per sostituire l'Installatore con un altro deve inserire la username di un altro Installatore qualificato nel campo "Seleziona / modifica Installatore".

7.6 Home Automation

In quest'area l'Utente, cliccando sulle rispettive icone, può scegliere se utilizzare il relè a disposizione come *"Allarme"* o come *"Telecomando"*. Se sceglie di utilizzare il relè come allarme, questo scatterà a seguito di un allarme fra quelli listati in Allegato "Lista allarmi e segnalazioni". Se invece sceglie di utilizzare il relè come Telecomando, si potrà pilotare il relè da remoto in posizione *"ON"* oppure *"OFF"* a seconda dell'icona che si clicca. Selezionando invece l'icona *"Soglia di attivazione"* è possibile far attivare il relè una volta raggiunta una soglia pre-impostabile trascinando il cursore da 0 al 100%. Selezionando ad esempio il 50%



su un impianto da 10,0 kWp, il relè scatterà quando la produzione fotovoltaica raggiunge la potenza di 5,0kW. La disattivazione del relè avverrà all'ora impostata nell'area *"Orario di spegnimento automatico"*.

		Duongiomo, ATTELIO PISTORI - Sei autoriticato come UTENTE LODGUT
UTENTE	HOME AUTOMATION - ATTIV	AZIONE REMOTA RELAIS IMPIANTO
Configura il tuo impianto Dati Amagrafici Utente	Utilizzo Relais d'uncita 1 *	Telecomando Altarme Socia di altazzione
Carutteristiche Impiant	Accensione implanto	ON OFF
Posizione Impianto		
Modifica Password	Attivazione remota relais 2	
Selecione Installatore	Utilizzo Relais d'uscita 2	Telecomando Allarme Soglia di attivazione
Libretto di Manutenzion	He Heccentricine implanto	ON OFF
Home Automation	Attivazione remota relais 3	
Guarda il tuo impianto	Utilizzo Relais d'uscita 3 *	Telecomando Allarme Soglia di attivazione
Area Download	Accensione implanto *	ON OFF
Acquista Servizi	Anti-malana armata astala A	
	Attivazione reflicta relais 4 Utilizzo Relais d'uncita 4 *	
	Accensione implanto	Telecomanoo Asame Soglia di attivazione
		ON OF
	Attivazione remota relais 5	
	Utilizzo Relais d'uscita 5 *	Telecomando Altarme Soglia di attivazione
	Accensione implanto	ON OFF

7.7 Guarda l'Impianto

Cliccando sull'area Guarda l'Impianto si accede all'interfaccia Utente del servizio "CLEVER WEB" che consente di supervisionare l'impianto FV e di monitorare le sue performance. L'interfaccia Utente CLEVER WEB è visibile attraverso un qualsiasi dispositivo connesso ad Internet quale un PC, un Notebook, un Tablet, o uno Smartphone.

7.8 Area di Download

Attraverso l'area di Download l'Utente può scaricare le versioni più recenti del Software di supervisione locale "PC CLEVER" e le versioni più recenti di Firmware da scaricare sull'apparato CLEVER MASTER BOX. Inoltre può trovare i manuali in formato digitale e alcune istruzioni tecniche riguardanti la gamma di prodotti CLEVER.

7.9 Pre-configurazione NUOVO IMPIANTO

Il Portale dell'Installatore consente di pre-configurare l'apparato CLEVER prima di recarsi sul sito di installazione velocizzando in tal modo le operazioni da svolgere in campo.

- Per poter effettuare la pre-configurazione, accedere al Portale dell'Installatore.
- Cliccare sul pulsante NUOVO IMPIANTO.
- Compilare i dati di "CONFIGURAZIONE IMPIANTO" e "POSIZIONE IMPIANTO".

Questa modalità non consente di compilare la sezione *"ANAGRAFICA UTENTE"* che dovrà essere compilata sul Portale dell'Utente attraverso la procedura di registrazione Utente (par. 7.2).

Solo dopo la registrazione Utente il CLEVER MASTER BOX inizierà a comunicare con il Connet Control Center e da quel momento inizia il periodo di prova gratuito del servizio CLEVER WEB e del servizio TRASMISSIONE DATI.



8 INSTALLAZIONE DEL SUPERVISIORE LOCALE "PC CLEVER"

Dal Portale Utente accedere all'area di "DOWNLOAD" e cliccare sul file "PC CLEVER rel.xx.yy.exe".

Il file inizierà la procedura di download sul PC. Questa operazione ha una durata di circa 10 minuti. Al termine del download, creare un'apposita cartella di destinazione del file ad es. C:\Programmi\PCClever.

IMPORTANTE: quando si scarica una nuova release del software "PC CLEVER" è necessario selezionare come cartella di destinazione quella stessa dove si trova la precedente release (ad es. se l'applicativo è stato installato sotto C:\Programmi\PCClever, selezionare la cartella C:\Programmi\PCClever) diversamente i dati storici precedentemente archiviati non saranno più visualizzabili. E' necessario disattivare l'utilizzo del protocollo IPv6 (se presente) dalle impostazioni di rete del computer

Per lanciare il programma "PC CLEVER" è sufficiente cliccare su "PC CLEVER.exe".

NOTA: il software fornito in locale è adatto a impianti fino a un massimo di 30kW (sia in produzione che in fornitura), per impianti di potenza superiore si consiglia l'utilizzo dell'interfaccia web.



9 ATTIVAZIONE DEL CLEVER VIEW

9.1 Accensione e spegnimento

Il monitor CLEVER VIEW si accende collegandolo alla presa elettrica con il carica batterie in dotazione. Alla prima accensione si raccomanda di effettuare una carica continua per almeno 5 ore. Dopo aver effettuato la carica, il CLEVER VIEW può funzionare connesso alla rete elettrica o staccato dall'alimentatore.

Se scollegato dalla rete elettrica, la sua batteria al litio gli consente di funzionare in modo continuativo per un periodo di circa 1,5 ore. Se la batteria dovesse scaricarsi completamente, il monitor si spegnerà e, per rimetterlo in funzione sarà sufficiente ricollegarlo all'alimentazione elettrica.

I dati rappresentati sul monitor CLEVER VIEW sono inviati via radio dal CLEVER MASTER BOX pertanto, anche se la batteria si scarica e il monitor si spegne, non perde la memoria e, alla sua riaccensione, riprende a funzionare e a rappresentare tutti i dati di monitoraggio anche storici.

Il Monitor CLEVER VIEW può essere spento sul pulsante touch-screen di spegnimento sul suo schermo.

Se scollegato dall'alimentatore, il monitor entra in modalità stand-by comunque dopo qualche minuto di inattività per allungare la durata della batteria.

9.2 Procedura di accoppiamento

Il monitor CLEVER VIEW e la centralina CLEVER MASTER BOX comunicano tra loro attraverso un segnale radio. per poter attivare la comunicazione tra i due dispositivi è necessario seguire la seguente procedura.

La procedura di accoppiamento dei dispositivi radio può avvenire soltanto al termine dell'installazione e configurazione del CLEVER accedendo via web al Portale dell'Utente.

IMPORTANTE: prima di avviare la procedura di accoppiamento del CLEVER VIEW si raccomanda di effettuare l'aggiornamento del Firmware secondo quanto riportato in TABELLA FIRMWARE (par. 5.6) e di verificare la comunicazione del CLEVER in Internet attraverso la maschera dell'ANALISI ISTANTANEA che dovrà presentare una rilevazione aggiornata alla data e ora del momento.





Entrando con le credenziali dell'Utente si deve accedere all'area *"CONNETTI DISPOSITIVI RADIO"* all'interno del menù *"Configura il tuo impianto"*.

	Buongiorno, MARIO ROSSI - Sei autenticato come UTENTE LOGOUT
MENU UTENTE Configura il tuo impianto Dati Anagrafici Utente Caratteristiche Impianto Connetti dispositivi radio Posizione Impianto Modifica Password Selezione Installatore Libretto di Manutenzione Home Automation Guarda il tuo impianto Area Dovmload Acquista Servizi	CONNETTI DISPOSITIVI RADIO Ricerca e connessione dispositivi radio Attiva in remoto la ricerca di dispositivi radio e la connessione agli stessi. Clicca sul tasto CONNETTI DISPOSITIVI per attivare la procedura. CONNETTI DISPOSITIVI
	v F

Cliccare sull'icona "CONNETTI DISPOSITIVI" per avviare il processo di accoppiamento. Il tempo necessario al processo dipende dalla frequenza di Connessione WEB.

Connessione WEB	
Frequenza di Connessione WEB (minuti) *	5

Se la frequenza è settata a 5 minuti (frequenza consigliata) il processo di accoppiamento impiegherà circa 6 minuti. Trascorso questo tempo, seguire la sequenza di operazioni che segue. La segnalazione di attivazione della funzione di accoppiamento è indicata dall'aumento della frequenza di lampeggio del led 3 del CLEVER MASTER BOX (vedi par. 5.5). Questo stato dura per circa 30 minuti.

1. Premere il tastino di configurazione indicato



2. Premere il pulsante ASSOCIA CLEVER





3. Portarsi nelle vicinanze della CLEVER MASTER BOX. Durante la fase di registrazione nel display del CLEVER MASTER BOX comparirà l'indicazione r2 mentre tornando al pannello principale comparirà il simbolo della connessione radio.





ALTRE IMPOSTAZIONI

Dalla maschera di configurazione è possibile personalizzare la luminosità del display con l'apposita barra indicata.





Qualora il CLEVER MASTER BOX non fosse connesso ad Internet, la regolazione dell'ora sul CLEVER VIEW può essere effettuata sulla apposita maschera di *"Impostazione data ora"*. In caso di blackout o di interruzione di alimentazione al CLEVER MASTER BOX sarà necessario reimpostare nuovamente l'ora. Senza l'impostazione dell'ora il CLEBER MASTER BOX non memorizza i dati storici dell'impianto.

Nel caso si voglia ricalibrare il touch screen accendere il dispositivo mantenendo una pressione sul monitor. Muniti di un pennino seguire quindi la procedura centrando i quattro punti rossi che appariranno sul monitor.



Legenda segnalazioni di anomalia o guasto.

Le seguenti segnalazioni compariranno nella maschera avvisi & allarmi dell'Interfaccia Utente sul PC CLEVER e CLEVER WEB.

Codice e descrizione allarme

- 0 "Versione FLASH non compatibile"
- 8 "Allarme DI 1"
- 9 "Allarme DI 2"
- 16 "Nessun rilevamento TA1 da 24 ore"
- 17 "Nessun rilevamento TA2 da 12 ore"
- 18 "Nessun rilevamento WM1 da 24 ore"
- 19 "Nessun rilevamento WM2 da 12 ore"
- 20 "Probabile Guasto TA1"
- 21 "Probabile Guasto TA2"
- 22 "Probabile Guasto WM1"
- 23 "Probabile Guasto WM2"
- 24 "Sensore Irraggiamento Fuori Scansione"
- 41 "RADIO Mancanza di Comunicazione"
- 64 "Ctrl Stringhe 1 Allarme"
- 65 "Ctrl Stringhe 1 Mancanza Comunicazione"
- 66 "Ctrl Stringhe 1 Temperatura Fuori Scansione"
- 67 "Ctrl Stringhe 1 Tensione Fuori Scansione"
- 68 "Ctrl Stringhe 2 Allarme"
- 69 "Ctrl Stringhe 2 Mancanza Comunicazione"
- 70 "Ctrl Stringhe 2 Temperatura Fuori Scansione"
- 71 "Ctrl Stringhe 2 Tensione Fuori Scansione"
- 72 "Ctrl Stringhe 3 Allarme"
- 73 "Ctrl Stringhe 3 Mancanza Comunicazione"
- 74 "Ctrl Stringhe 3 Temperatura Fuori Scansione"
- 75 "Ctrl Stringhe 3 Tensione Fuori Scansione"
- 128 "Corrente Stringa 1 Fuori Scansione"
- 129 "Corrente Stringa 2 Fuori Scansione"
- 130 "Corrente Stringa 3 Fuori Scansione"
- 131 "Corrente Stringa 4 Fuori Scansione"
- 132 "Corrente Stringa 5 Fuori Scansione"
- 133 "Corrente Stringa 6 Fuori Scansione"
- 134 "Corrente Stringa 7 Fuori Scansione"
- 135 "Corrente Stringa 8 Fuori Scansione"
- 136 "Corrente Stringa 9 Fuori Scansione"
- 137 "Corrente Stringa 10 Fuori Scansione"
- 138 "Corrente Stringa 11 Fuori Scansione"

CONNET Srl via G. Leopardi 18/A – 35027 Noventa Padovana Tel. +39 049 8936026 Fax. +39 049 8936354 <u>www.connetweb.com</u> P.IVA 02675850289



- 139 "Corrente Stringa 12 Fuori Scansione"
- 224 "Allarme Inverter"
- 480 "Avviso Basso Rendimento Impianto"
- 481 "Allarme Basso Rendimento Impianto!"





CONNET Srl via G. Leopardi 18/A – 35027 Noventa Padovana Tel. +39 049 8936026 Fax. +39 049 8936354 <u>www.connetweb.com</u>

P.IVA 02675850289



CHECK LIST

L'apparato CLEVER è disponibile in diverse versioni (LAN, WiFi oppure GPRS) a seconda della modalità di connessione ad Internet disponibili nel sito e può essere dotato di diversi accessori. Gli impianti su cui andrà connesso possono a loro volta essere di diverso tipo: monofase o trifase, connessi in scambio o in cessione. La configurazione degli impianti elettrici può presentare soluzioni e disposizioni diverse.

E' pertanto fondamentale poter effettuare un sopralluogo preliminare sul sito dell'impianto fotovoltaico da monitorare per poter raccogliere le informazioni di seguito elencate necessarie ad effettuare la scelta corretta dell'apparato CLEVER e dei suoi accessori da installare.

Per identificare la versione di annarato idoneo all'im	nianto, compilare almeno le informazioni contrassegnate con (I)
rei luentincare la versione di apparato luoneo an ini	ipianto, compliare almeno le informazioni contrassegnate con (;)

Tecnico ______

Data ____

Ditta _____

1. DATI ANAGRAFICI UTENTE

Nome	Cognome	
Indirizzo	Località	
Сар	Provincia	
Tel.	Indirizzo e-mail	

2. DATI TECNICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Connesso in scambio sul posto (!)			Connesso in cessione totale (!)			
Potenza (kWp) (!)		Incentivo (Euro/kW)		Azimut (°)		
Nr. Moduli		Nr. Inverter		Tilt (°)		
Nr. Stringhe		Falda singola		Falda doppia		

3. IMPIANTO ELETTRICO

Monofase (!)	Trifase (!)	Potenza allacciamento (kW) (!)					
4. VERIFICA POSIZIONE INSTALLAZIONE CLEVER BOX / MASTER BOX							
Individuare linea prover	niente dall'Inverter/contatore di	Note					
produzione							
Individuare linea diretta	a al contatore di scambio	Note					
Accertare che i TA di pr	oduzione e scambio possano essere	Note					
installati sulle due linee							
Determinare la posizior	ne di installazione del CLEVER BOX /	Note					
MASTER BOX							

5. CONNESSIONE INTERNET

Disponibile connessione Internet		Manca connessione Internet ADSL		Connessione con Internet key	
ADSL flat (!)		flat (!)			
Disponibile rete LAN cablata (!)		Disponibile Modem – Router		Serve il Connet Router	
Distanza tra Modem-Router e		(*) Valutare la fattibilità di portare un cavetto telefonico dal Router al quadro dove si provede verrà installate il CLEVER POX			
		prevede verra installato il CLEVER BOX			
Disponibile rete WiFi (!)					
Distanza tra Access Point e CLEVER		(**) Se Access Point e CLEVER BOX sono su due piani diversi o a una distanza oltre 10			
BOX (**)		metri o in due stanze diverse, prevedere l'avvicinamento del Connet Access Point			
Verifica segnale GPRS (***)		Serve la CLEVER antenna GPRS cod. C	CAG0	000	
/***) So mança la conneccione Internet ci devrà installare il CLEVER CDPS, in tal case, con un telefone WIND, verificare che cia					

(***) Se manca la connessione Internet si dovrà installare il CLEVER GPRS, in tal caso, con un telefono WIND, verificare che sia disponibile un livello di segnale GSM

6. ACCESSORI

Kit versione BOX (!)	Kit versione VIEW (!)	CLEVER antenna WiFi	
Connet Access Point WiFi	Connet Router LAN	CLEVER Antenna GPRS	

7. NOTE

CONNET Srl via G. Leopardi 18/A – 35027 Noventa Padovana Tel. +39 049 8936026 Fax. +39 049 8936354 <u>www.connetweb.com</u> P.IVA 02675850289

